

# PS5、PS4 かんたん接続マニュアル

本紙では、お使いの PS5 または PS4 で、ゲームを本製品に移動する手順を案内しています。


本製品に保存した PS4 用ゲームは、PS5 または PS4 から直接プレイできます。

ゲームを本製品に保存することで、PS5 または PS4 の空き容量を確保できるほか、PS4 の場合は、高速なデータ転送が可能な本製品に保存することで、より快適に遊べるようになります。

※本製品に保存した PS5 用ゲームは、PS5 から直接プレイできません。プレイするには、本製品に保存した PS5 用ゲームを、PS5 の本体ストレージにコピーする必要があります。

※PS5 と PS4 の両方をお持ちの場合、PS4 で遊んでいたゲームを本製品内に移動すれば、PS5 に接続するだけで PS5 で遊ぶことができるようになります。(PS4 で使用していたアカウントで PS5 にサインインする必要があります。)

※本紙の案内は、2022 年 11 月現在のものです。最新の情報は、PS5 または PS4 のヘルプなどを参照してください。



## PS5 の場合

PS4 の手順はうら面を参照してください。

### Step 1 PS5 に接続する

本製品を PS5 に接続します。お使いの製品に USB ケーブルや延長ケーブルなどが付属されている場合は、それらを使用して接続してください。

※付属品は製品によって異なります。詳しくは、別紙を参照してください。

※USB 端子は、正しい向きで差し込んでください。誤った向きで差し込むとすると、本製品が故障する場合があります。

※USB ハブを使用して本製品を PS5 に接続しないでください。USB ハブを使用して接続すると、本製品を正常に使用できない場合があります。

※接続すると、本製品を PS5 の別の USB 端子に接続するよう案内するメッセージが画面に表示されることがあります。その場合は、メッセージのとおり、別の USB 端子に接続し直してください。

### Step 2 本製品を PS5 でフォーマットする

以下の手順で本製品をフォーマットすることで、ゲームを本製品に移動できるようになります。

※フォーマットすると、本製品内のデータはすべて消去されます。また、PS5 や PS4 以外の機器に接続しても、本製品は使用できません。

※すでにほかの PS5 や PS4 でフォーマット済みの場合は、このフォーマット手順は必要ありません。

※本製品以外のドライブは、PS5 から取り外してください。

- 1 ホーム画面右上の [設定] アイコン (歯車マーク) を選択します。
- 2 [ストレージ] を選択します。

- 3 [USB 拡張ストレージ] を選択します。

- 4 [USB 拡張ストレージとしてフォーマット] を選択します。  
すでにフォーマット済みの場合、[USB 拡張ストレージとしてフォーマット] は表示されません。そのままお使いください。

- 5 フォーマットしてよいか確認するメッセージが表示されます。よろしければ、[はい] を選択してください。フォーマットが開始します。

- 6 フォーマットが完了したら、[OK] を選択します。  
[OK] を選択後、画面に本製品名や [PS5 から安全に取り外す] のボタンなどが表示されていれば、本製品をお使いいただけます。

以上で完了です。

### Step 3 PS5 内のゲームを本製品に移動する

以下の手順で PS5 内のゲームを本製品に移動します。

- 1 [ゲームライブラリー] に移動します。
- 2 移動するゲームを選択し、コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押します。
- 3 [ゲームとアプリを移動] を選択します。
- 4 [移動] を選択します。  
M.2 SSD が PS5 に取り付けられている場合は、[移動] を選択する前に [USB 拡張ストレージに移動できる項目] タブを選択します。
- 5 確認画面で [OK] を選択します。  
ゲームの移動が完了するまで、しばらくお待ちください。

- 6 PS5 内のゲームが本製品に移動したことを確認します。  
[設定] - [ストレージ] - [USB 拡張ストレージ] - [ゲームとアプリ] の画面に、移動したゲームが表示されていることを確認してください。

以上で完了です。

本製品に移動した PS5 用ゲームは、PS5 から直接プレイできません。プレイするには、本製品に移動した PS5 用ゲームを、PS5 の本体ストレージにコピーする必要があります。[ゲームライブラリー] でコピーするゲームを選択し、コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押したら、[コピー] を選択します。

### PS5 から取り外す

PS5 の電源が OFF のとき (PS5 の電源ランプが完全に消灯しているとき) は、そのまま取り外してください。PS5 の電源が ON のときは、以下の手順で PS5 から本製品を取り外します。

- 1 ホーム画面右上の [設定] アイコン (歯車マーク) を選択します。
- 2 [ストレージ] を選択します。
- 3 [USB 拡張ストレージ] を選択します。
- 4 [PS5 から安全に取り外す] を選択します。
- 5 「安全に取り外せます。」という旨のメッセージが表示されたら、[OK] を選択します。
- 6 本製品を PS5 から取り外します。

以上で完了です。

# PS4 の場合

## Step 1 PS4 に接続する

本製品を PS4 に接続します。

お使いの製品に USB ケーブルや延長ケーブルなどが付属されている場合は、それらを使用して接続してください。

※付属品は製品によって異なります。詳しくは、別紙を参照してください。

※USB 端子は、正しい向きで差し込んでください。誤った向きで差し込むとすると、本製品が故障する場合があります。

※USB ハブを使用して本製品を PS4 に接続しないでください。USB ハブを使用して接続すると、本製品を正常に使用できない場合があります。

## Step 2 本製品を PS4 でフォーマットする

以下の手順で本製品をフォーマットすることで、ゲームを本製品に移動できるようになります。

※フォーマットすると、本製品内のデータはすべて消去されます。また、PS5 や PS4 以外の機器に接続しても、本製品は使用できません。

※すでにほかの PS5 や PS4 でフォーマット済みの場合は、このフォーマット手順は必要ありません。

※本製品以外のドライブは、PS4 から取り外してください。

- 1 ホーム画面でコントローラーの方向キー上を押します。
- 2 コントローラーの方向キー右を押して、アイコンの一覧から [設定] のアイコンを選択します。
- 3 [周辺機器] を選択します。
- 4 [USB ストレージ機器] を選択します。
- 5 USB ストレージ機器の一覧から本製品を選択します。
- 6 [拡張ストレージとしてフォーマットする] を選択します。
- 7 内容を確認し、[次へ] を選択します。
- 8 [フォーマット] を選択します。
- 9 フォーマットしてよいか確認するメッセージが表示されます。よろしければ、[はい] を選択してください。フォーマットが開始します。
- 10 フォーマットが完了したら、[OK] を選択します。  
[設定] - [周辺機器] - [USB ストレージ機器] の画面で、本製品の左側に緑色の「●」が表示されていれば、本製品を使用できます。

以上で完了です。

## Step 3 PS4 内のゲームを本製品に移動する

以下の手順で PS4 内のゲームを本製品に移動します。

- 1 ホーム画面でコントローラーの方向キー上を押します。
- 2 コントローラーの方向キー右を押して、アイコンの一覧から [設定] のアイコンを選択します。
- 3 [ストレージ] を選択します。
- 4 [本体ストレージ] を選択します。

- 5 [アプリケーション] を選択します。
- 6 コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押します。
- 7 [拡張ストレージへ移動する] を選択します。
- 8 移動するゲームにチェックマークを付け、[移動] を選択します。
- 9 確認画面で [はい] を選択します。  
ゲームの移動が完了するまで、しばらくお待ちください。
- 10 PS4 内のゲームが本製品に移動したことを確認します。  
ホーム画面で確認したいゲームのアイコンを選択し、コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押します。[情報] を選択し、ゲームの情報が表示されたら、「インストール場所」が「拡張ストレージ」になっていることを確認してください。

以上で完了です。

## PS4 から取り外す

PS4 の電源が OFF のとき (PS4 の電源ランプが完全に消灯しているとき) は、そのまま取り外してください。PS4 の電源が ON のときは、以下の手順で PS4 から本製品を取り外します。

- 1 ホーム画面でコントローラーの方向キー上を押します。
- 2 コントローラーの方向キー右を押して、アイコンの一覧から [設定] のアイコンを選択します。
- 3 [周辺機器] を選択します。
- 4 [USB ストレージ機器] を選択します。
- 5 USB ストレージ機器の一覧から本製品を選択します。
- 6 [この拡張ストレージの使用を停止する] を選択します。
- 7 「使用を停止しました」という旨のメッセージが表示されたら、[OK] を選択します。
- 8 [戻る] ボタン押し、[USB ストレージ機器] 画面で、本製品の左側の「●」が灰色になっていれば、取り外しできる状態です。
- 9 本製品を PS4 から取り外します。

以上で完了です。